

## Bilaga 2. Orsakskoder vid stock- och travmätning

I tabell 6 visas orsakskoder för ej leveransgill stock (stockmätning) respektive ej prima (travmätning). Om det finns mer än en orsak för stocken/traven anges den som har lägst nummer enligt tabell 6. Vid travmätning summeras krökvidd, felaktig längd, underdimension och upparbetning med orsak 7.

Tabell 6. Orsakskoder vid stock- respektive travmätning.

Orsak	Stockmätning	Travmätning	
	(ej leveransgill)	Sekunda	Utskott / mätningvägran
	Orsakskod	Orsakskod	Orsakskod
Fel träslag, torrstock	1	1	1
Krökvidd	2		7
Skogsröta <sup>1</sup>	-	3	3
Övergrov	4	-	4
Felaktig längd, underdimension	5		7
Upparbetning (kvist, klyka, rotben etc.)	7	-	7
Nedsmutsning	-		8
Förorening (kol, sot, plast, metall etc.)	8	-	8
Lagringsröta	9 <sup>2</sup>		9*

1. Vid stockmätning mäts röta i alla stockar, dvs även i ej leveransgilla stockar
2. Lagringsröta ingår ej i klassning i prima/sekunda